



KRUPP

SCHILDER UND SYMBOLE
PLATES AND SYMBOLS

BILDTAFEL
PICTORIAL DISPLAY
ILLUSTRATION

KMK 2025

07.91

2224925-ETL

1/1

G 879

1

Achtung!
Bedienen und Bedientern haben erst nach dem ersten Fahren ihren richtigen Sitz.
Bedienelemente des Bedienters einstellen!
Sonderfall: später aufgetriebene Bedienter müssen bevor Bedientern können NICHT erstarrt werden.

2

ACHTUNG
Bei ungewollten Bewegungen
des Kranes entsprechenden
Hebel auf Null stellen.

3

Achtung
Lenkfähigkeit nur bei
laufendem Motor
vorhanden

4

**Vor Verlassen der Krankabine
Feststellbremse einlegen**



5

6

REINIGEN Sie das Kraftfahrzeug im ersten Viertel-
jahr nur mit kaltem Wasser.
Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfstrahl-
geräte. Beachten Sie die Hinweise in der
Bedienungsanleitung.

ACHTUNG
Beim freilehenden Arbeiten
sind zur Standsicherheit die
Abetzylinder mit den Stütz-
teilen bis kurz über dem
Boden auszufahren.

7

8

ACHTUNG
Beim an diesem Kran geschaltet wird
1. Motor abschalten
2. Motor abschalten
3. Bei Brückenkranen an Wippschalter ablassen
4. Stecker für Fahrschleife abziehen
5. Keine Lichtschleife anfahren
6. Bauseherklärung bei in Schienen im Bereich der
Schienenung anlegen (mit 1 m Abstand)
Staat dafür von Beschränkungen

9



10

11

**Der Kranführer muß sich
ständig über Lastgrößen
und über die vorhandenen
Ausladungen, unabhängig
von den angezeigten Werten,
informieren**

13

Achtung
Drehen des Oberwagens nur bei
abgestutztem Kran. Nichtbe-
achtung bedeutet Kippgefahr!

14

Normalbetrieb

12

**Achtung !
Quetschgefahr**

15

Heben (Handpumpe)

16

Senken (Handpumpe)