

<b>GROVE®</b>	SCHILDER UND SYMBOLE	BILDTAFEL PICTORIAL DISPLAY		GMK 7450 BE 790 G 840
	SIGNS AND SYMBOLS	04.01	2224925-ETL D	

1

**Achtung!**  
 Radbolzen und Radmuttern haben erst nach den ersten Fahrten ihren richtigen Sitz. Deshalb unbedingt Radmuttern nachziehen! Eventuell später auftretende Reklamationen wegen loser Radmuttern können nicht anerkannt werden.

2

**Achtung**  
 Bei ungewollten Bewegungen des Kranes entsprechenden Hebel auf Null stellen

3

**Achtung**  
 Lenkfähigkeit nur bei laufendem Motor vorhanden

4

**Vor Verlassen der Krankabine Feststellbremse einlegen**

7

**Achtung:**  
 Beim freistehenden Arbeiten sind zur Erhöhung der Standsicherheit die Abstützylinder mit den Stützlern bis kurz über dem Boden auszufahren.


8

**ACHTUNG**  
 BEVOR AN DIESEM KRAN GESCHWEISST WIRD:  
 1. MOTOR ABSCHALTEN  
 2. BATTERIE ABSCHALTEN  
 3. ZWEI DRÜCKAUFNEHMER AM WIPPZYLINDER ABKLEMMEN  
 4. STECKER FAHRELEKTRONIK ENTFERNEN  
 5. MASSEANSCHLUSS BEIM SCHWEISSEN IM BEREICH DER SCHWEISSUNG ANBRINGEN (Max. 1m ABSTAND)  
 SONST GEFAHR VON BESCHÄDIGUNGEN

9



10



11

Der Kranführer muß sich ständig über Lastgrößen und über die vorhandenen Ausladungen, unabhängig von den angezeigten Werten, informieren.

13

**Achtung!**  
 Drehen des Oberwagens nur bei abgestütztem Kran. Nichtbeachtung bedeutet Kippgefahr!

14

Normalbetrieb

12

**Achtung !**  
**Quetschgefahr**

15

Heben (Handpumpe)

16

Senken (Handpumpe)