

KRUPP

Benennung

Description

Bildtafel Nr.
Plane of projection No.

A-Zu
mod.
state

FHG

Hubseil-Warn- und Abschaltelinrichtung

Mikro-switch

1 556 006

376

Ersatzteilliste (Bildtafel)

List of spare parts (Plane of project.)

ETL-Nr.
1 683 669

Blatt
Sheet


1

F-ZA 21/0928858-08.85

ME = Mengeneinheit / QCD = Quantity Code

01 - Stück 06 - m³ 17 - cm² 24 - Zoll
 02 - kg 07 - l 18 - dm² 25 - mg
 03 - t 08 - cm 20 - cm³ 26 - 1/1000 Stück
 04 - m 09 - g 22 - Satz
 05 - m² 10 - mm 23 - Paar

Ä-Zust. mod. state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No.		Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
		Teile-Nr. Part-No.	ETL					
	001	1683928		1.0	01	SCHALTER, END-	LIMIT SWITCH	
	002	1684800		1.0	01	FEDER, DRUCK-	PRESSURE SPRING	
	003	1683930		1.0	01	ROLLE	ROLLER	
	004	1683946		2.0	01	LAGER, RILLENKUGEL- 625	GROOVED BALL BEARING	
	005	1683931		2.0	01	RING, DISTANZ-	SPACER RING	
*** ENDE DER LISTE ***						*** END OF THE LIST ***		

 KRUPP Ersatzteilliste List of spare parts (Plane of project)	Benennung		Description		Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG	
	EINRICHTUNG, UND ABSCHALT-		HUBSEIL-WARN-	MIKRO-SWITCH	1683669-ETL		376	
					Datum Date	13.03.86	Seite Page	1

1 551 097-11.84