

Benennung

Description

Bildtafel Nr.
Plane of projection No.

A-Zu
mod.
state

FHG

Hubwerk

Hoisting gear

1 556 400

786

Ersatzteilliste (Bildtafel)


List of spare parts (Plane of project.)

ETL-Nr.
1 744 607

Blatt
Sheet 1

ME -- Mengeneinheit / QCD -- Quantity Code
 01 - Stück 06 - m³ 17 - cm² 24 - Zoll
 02 - kg 07 - l 18 - dm² 25 - mg
 03 - t 08 - cm 20 - cm³ 26 - 1/1000 Stück
 04 - m 09 - g 22 - Satz
 05 - m² 10 - mm 23 - Paar

Ä-Zust. mod.state	Pos. Item	Stücklisten-Nr. Liste of spare parts No.		Menge Quantity	ME QCD	Benennung	Description	Bemerkung Remark
		Teile-Nr. Part-No.	ETL					
	001	1683106		1.0	01	MOTOR, AXIALKOLBEN-	AXIAL PISTON PUMP	
	002	1205263	ETL	1.0	01	VENTIL, BREMS-	BRAKE VALVE	
	003	0551772		1.0	01	HAHN, BLOCK-KUGEL-	BLOCK-TYPE BALL COCK	
	004	0553680		1.0	01	FLANSCH	FLANGE	
	006	0550350		1.0	01	RING, O-	O-RING	
	036	0553823		1.0	01	SCHEIBE, DROSSEL- 8 _D2=1	ORIFICE PLATE 8	
	036-01	1069046		1.0	01	SCHEIBE, DROSSEL- 8 _D2=0,6	ORIFICE PLATE 8	
	040	1677858		1.0	01	LEITUNG, SCHLAUCH- 4SP_20PP1400P DIN 20066	HOSE ASSEMBLY	
	041	1067218		1.0	01	LEITUNG, SCHLAUCH- 4SP_20PP1200P DIN 20066	HOSE ASSEMBLY	
	042	1069658		1.0	01	LEITUNG, SCHLAUCH- 2SN_16NN1500P DIN 20066	HOSE ASSEMBLY	
	043	0551823		1.0	01	LEITUNG, SCHLAUCH- 2SN_16NN1200P DIN 20066	HOSE ASSEMBLY	
	044	1677859		1.0	01	LEITUNG, SCHLAUCH- 2SN_5PP550P D IN 20066	HOSE ASSEMBLY	
	050	0557470		1.0	01	REDUZIERUNG	REDUCER	
	063	1682776		1.0	01	SCHRAUBE, DROSSEL-	THROTTLE SCREW	
*** ENDE DER LISTE ***						*** END OF THE LIST ***		

 KRUPP Ersatzteilliste List of spare parts (Plane of project)	Benennung	Description	Ersatzteilliste Nr. List of spare parts No.	Ä-Zu. mod. state	FHG
	HUBWERK	HOISTING GEAR	1744607-ETL	A	786
			Datum Date	13.03.86	Seite Page
					1

1.551.097-11.84