




KRUPP

SPITZENAUSLEGER – ZUSAMMENSTELLUNG

BOOM EXTENSION ASSEMBLY

ERSATZTEIL - BILDТАFEL
SPARE PART - PICTORIAL DISPLAY



Bildtafel-Nr. 2 222 367 - 1
Pictorial display No.

1 967 354 -ETL -1


FHG 81



SPITZENAUSLEGER – ZUSAMMENSTELLUNG

BOOM EXTENSION ASSEMBLY

ERSATZTEIL - BILDТАFEL
SPARE PART - PICTORIAL DISPLAY



Bildtafel-Nr. 2 222 367 - 2
Pictorial display No.

1 967 354

-ETL - 2


FHG 81



SPITZENAUSLEGER – ZUSAMMENSTELLUNG

BOOM EXTENSION ASSEMBLY

ERSATZTEIL - BILDТАFEL
SPARE PART - PICTORIAL DISPLAY



Bildtafel-Nr. 2 222 367 - 3
Pictorial display No.

1 967 354 -ETL - 3

FHG 81

