

**Achtung**

Bei ungewollten Bewegungen  
des Kranes entsprechenden  
Hebel auf Null stellen

6

**Achtung!**

Radböizen und Radmuttern haben erst nach den ersten Fahrten ihren  
richtigen Sitz.  
Deshalb unbedingt Radmuttern nachziehen!  
Eventuell später auftretende Reklamationen wegen loser Radmuttern  
können nicht anerkannt werden.

3

**KRUPP**  
KRUPP INDUSTRIE-TECHNIK GMBH

Baujahr / YEAR OF CONSTRUCTION: [ ] Typ / TYPE: [ ]  
Fabr-Nr. / SERIAL NUMBER: [ ] Tragf. / LIFTING CAPACITY: [ ]

2

**Achtung**

Lenkfähigkeit nur bei  
laufendem Motor  
vorhanden

7

4

N 1	N 2	N 3	N 4
N 5	N 6	N 7	N 8
N 9	N 10	N 11	N 12
N 13	N 14	N 15	N 16
N 20	N 19	N 18	N 17
N 8.1		N 8.2	

**1**

ALTERNATIVE FOR THE CHASSIS FRAME

Typ: [ ]  
Tragf.: [ ]  
zul. Achslast vorn: [ ] zul. Achslast hinten: [ ]  
zul. Achslast mitte: [ ] zul. Achslast mitte: [ ]  
zul. Achslast hinten: [ ] zul. Achslast hinten: [ ]



5

10	1	2	3	4	5	13	14
11	6	7	8	9	15	16	17
12	18	19					



Benennung

Description

Bildtafel Nr.  
Plane of projection No.

A-Zu  
mod. state

FHG

Schilder und Symbole Unterwagen  
140 GMT-AT

Plates and symbols chassis frame  
140 GMT-AT

1556772

879

ETL-Nr.  
1803400

Blatt  
Sheet 1

Ersatzteilliste (Bildtafel)  
List of spare parts (Plane of project.)