1

Achtung!

Radbolzen und Radmuttern haben erst nach den ersten Fahrten ihren richtigen Sitz.

Deshalb unbedingt Radmuttern nachziehen !

Eventuell später auftretende Reklamationen wegen loser Radmuttern können nicht anerkannt werden

2

Deutsche GROVE GmbH

Typ | Baujahr | A=

3

Deutsche GROVE GmbH

Baujahr / YEAR OF CONSTRUCTION

Typ / TYPE

Fabr.-Nr / SERIAL NUMBER

Traagf. / LIFTING CAPACITY

4

5

BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHER AUSHANG (VBG 9)

6

Der Aufenthalt im Drehkreis des Kranes ist wärend des Betriebes verboten

7

8

9

ENGINE STOP

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21